




## 電源の入れ方




右側面の上部にあるボタンを5秒程度長押しして下さい




りんごのマークが画面中央に出て、スマートフォンの電源が入ります  
電源が入ると③の状態になります



待機状態




端末下部の丸いホームボタンを一度軽く押して下さい




画面がついたら、端末下部の丸いホームボタンを一度軽く押して下さい




電話のボタンをタッチ




ダイヤル画面が出ます  
電話番号を押した後、緑の通話ボタンを押します



電話を切るときは赤いボタンを押して下さい



通話終了後、この画面に戻ります



画面が変わってしまって困ったら…  
端末下部の丸いホームボタンを押して下さい  
④の画面に戻ります